

Drogger

SG001-1 IG コイルプライマリーアダプター 取扱説明書

この度は Drogger 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書をよくお読みになり正しく取り付けと設定を行ってください。本書中の警告や注意を守り、正しく安全にご使用ください。本書は紛失しないよう大切に保管してください。

本書では、正しく安全にご利用いただくための説明をします。具体的な取り付け例やアプリの使い方などは以下のページからご覧ください。

<https://www.bizstation.jp/ja/drogger/?tab=support>

最新情報、取扱説明書、アプリのインストール、Android 選び、取り付け方法などをご覧ください。（*通信料はお客様負担となります）



製品概要



本製品は、イグニッションコイル 1 次側のエンジン回転数信号を Drogger 本体ユニットに接続する際に、使用するアダプターです。本体ユニットと IG ケーブルの間に接続して使用します。

このアダプターによりイグニッションコイル 1 次側の電圧を降下させ、本体ユニットの対応電圧に適合させます。

安全上の注意事項 取り付けやご使用前に必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、取り付けとご使用は以下の注意事項を守って安全に行ってください。

マークの意味

 警告	人体に影響を及ぼしたり機器や財産に大きな損害を与える可能性があることを示しています。必ず守ってください。
 注意	機能停止を招いたり正しく動作しない可能性があることを示しています。十分注意してください。

警告

- 取り付けには、車両と電気に関する専門的な知識を必要とします。知識をお持ちでない方は作業を行なわないでください。専門家に依頼してください。
- 取り付けは、車両のメインスイッチを OFF にしエンジンを停止してから行ってください。
- 取り付け時、エンジンやマフラーが熱い場合は、やけどを防止するため時間を置いて冷ましてから作業をしてください。
- コネクターの抜き差しは、必ず電源が入っていない状態で行ってください。
- 車両への固定は容易に取れたり外れたりしないように強固に行ってください。
- 本製品のコネクターには指や異物を入れないでください。
- 本製品を分解したり改造しないでください。

注意

- コネクターの取り外しは工具等を使用しないでください。必ず手でコネクタを掴んで行ってください。また、コネクタを取り外す際は、ケーブルを引っ張らないでください。
- コネクタは防水ですが、無理なケーブルの曲げ、オイル、薬品、経年劣化などによって防水性が損なわれることがあります。適時点検を行ってください。
- ケーブルにアルコール、ガソリン、シンナー、オイル、溶剤などが付着した場合は速やかに拭き取ってください。
- 入力許容電圧を超える電圧を加えないでください。本アダプターおよび本体ユニットを破損する恐れがあります。

エンジン回転数信号

一般的にエンジンの回転数を示す信号には以下のものがあります。(ECU はエンジンコントロールユニットの略です。)

1. パルサー(クランクシャフトポジションセンサー)
2. CDI から出るタコメータ用パルス信号
3. イグニッションコイル 1 次側信号
4. ECU から出るタコメータ用パルス信号
5. ECU から出る CAN 信号

本製品は、上記 3 の信号に対応するためのアダプターです。本製品を使用するには別途 IG ケーブルが必要です。

取り付け方法

IG ケーブルを車両のイグニッションコイル 1 次側に接続します。IG ケーブルの取り付け方法は IG ケーブルの取扱説明書をご覧ください。

1. IG ケーブルが本体ユニットに接続されている場合は取り外します。
2. IG ケーブルのコネクタを本アダプターのメスコネクタに接続します。
3. 反対側(オス)のコネクタを本体ユニットの Ign コネクタに接続します。

アプリの設定

エンジン回転数信号は、信号によって回転数あたりのパルス数が異なります。接続した信号の 1 回転あたりのパルス数を事前に調べてください。

1. Drogger アプリを開き、設定画面を開きます。
2. [設定]-[回転パルス]をタップします。
3. 事前に調べた 1 回転あたりのパルス数を選択します。

動作確認

1. 本体ユニットの電源を入れアプリを Ready 状態にします。
2. エンジンを始動し、アプリのタコメータが動作するか確認します。

お手入れ

ケーブルのお手入れは、薄めた中性洗剤を含ませたウェスで軽く拭いて汚れを落としてください。

トラブルシューティング

タコメータの動作に関しては IG ケーブルの取扱説明書のトラブルシューティングをご覧ください。

保証規定

本製品はケーブルに該当します。当社の責任保証期間は商品購入日から3カ月です。

正常な使用状態(本取扱説明書に従った使用状態)で故障した場合には、無償修理または代品との交換をさせていただきます。但し、お客様から当社への送料はお客様負担にてお願いいたします。

1、保証期間内であっても以下の場合は無償修理または交換をお受けすることはできません。

- ご購入店およびお買い上げ年月日を証明するものが無い場合で、製造から6カ月以上経過している場合。
- 使用上の誤り、他の機器からの影響による障害、改造による故障および損傷の場合。
- 火災、落雷、異常電圧などによる故障および損傷の場合。
- 消耗または摩耗、使用上の傷などによる故障および損傷の場合。
- お客様のご要望による出張費用が発生する場合。

2、保証は日本国内においてのみ有効です。

SG001-1 IG コイルプライマリーアダプター 仕様

項目	値
入力許容電圧	500V
防水・防塵	対応

免責事項

製品の使用、故障に伴う損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。

当社が法律上お客様の責任を負うべき場合といえども、当社の責任は法律上許される範囲内で、お客様の製品購入代金の相当額をもって上限と致します。

製造販売元

ビズステーション株式会社 〒390-0831 長野県松本市井川城 3-1-5

TEL 0263-87-4699(9:00~18:00 月~金 祝日除く) FAX 0263-28-2966

<https://www.bizstation.jp/ja/drogger/>

(ご購入・修理・お問い合わせは上記 URL から行えます)

