

測量用防水バッテリーホルダー

SBH002

取扱説明書

この度は Drogger 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書をよくお読みになり正しくご使用ください。本書中の注意を守り、正しく安全にご使用ください。本書は紛失しないよう大切に保管してください。

本書では、正しく安全にご利用いただくための説明をします。追加の情報は以下のページからご覧ください。

https://www.bizstation.jp/ja/drogger/dg-pro1rws_index.html?tab=support

最新情報、取扱説明書などをご覧ください。

(*通信料はお客様負担となります)



製品概要

本製品（以下：ホルダー）は Anker PowerCore 5000（以下：バッテリー）をポール・三脚の取付軸と同軸に取付けするためのホルダーです。防水なので雨天でも使用できます。このホルダーは Anker PowerCore 5000 専用です。その他のものは適合しません。

安全上の注意事項

組み立てやご使用前に必ずお読みください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、組み立てとご使用は以下の注意事項を守って安全に行ってください。

マークの意味

注意：ホルダーや機器類が破損する可能性があることを示しています。十分注意してください。

注意

- ・Oリングは定期的にキズや破損の点検をし、使用の際は薄く油を塗ってください。
- ・ケースの破損、ヒビ割れがある時は防水性が失われます。
- ・ホルダー底の 5/8 ネジ穴に差し込むオネジは長さが 16mm を超えないように注意してください。ホルダーを破損する恐れがあります。
- ・使用しない時はバッテリーを取り外して保管してください。

お手入れ

ホルダーのお手入れは、薄めた中性洗剤を含ませたウェスで軽く拭いて汚れを落としてください。

保証規定

製当社の責任保証期間は商品購入日から 6 カ月です。正常な使用状態（本取扱説明書に従った使用状態）で故障した場合には、無償修理または代品との交換をさせていただきます。但し、お客様から当社への送料はお客様負担にてお願いいたします。

1. 保証期間内であっても以下の場合は無償修理または交換をお受けすることはできません。
 - ・ご購入店およびお買い上げ年月日を証明するものが無い場合で、製造から 6 カ月以上経過している場合。
 - ・使用上の誤り、他の機器からの影響による障害、改造による故障および損傷の場合。
 - ・火災、落雷、異常電圧などによる故障および損傷の場合。
 - ・消耗または摩耗、使用上の傷などによる故障および損傷の場合。
 - ・お客様のご要望による出張費用が発生する場合。
2. 保証は日本国内においてのみ有効です。

SBH002 ホルダー仕様

| 項目 | 値 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 品名 | 防水バッテリーホルダー |
| 型式 | SBH002 |
| 内蔵可能なバッテリー | Anker 社 PowerCore 5000 モバイルバッテリー |
| バッテリー連続使用時間 (DG-PRO1RWS または RWP) | 約 20 時間 |
| 寸法 | φ44×(H)157mm |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 有効長（アンテナ高の変化量） | 148mm + シム枚数 x 1mm |
| カラー | ブラック |
| ケーブル長さ | 100mm |
| 重量（バッテリー・シム 2 枚含む） | 211g |
| カラー | ブラック |
| トップネジ | 5/8-11 オネジ |
| ボトムネジ | 5/8-11 メネジ |
| 防水 | IPx6 |

免責事項

製品の使用、故障に伴う損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。当社が法律上お客様の責任を負うべき場合といえども、当社の責任は法律上許される範囲内で、お客様の製品購入代金の相当額をもって上限と致します。

制限事項

スパム行為・営業妨害等の防止のため、客観的な事実検証や科学的根拠を伴わない性能批判を当社の承諾無く他者へ公開することを禁止します。

製造販売元



ビズステーション株式会社

〒390-0831 長野県松本市井川城 3-1-5

TEL 0263-87-4699

e-mail snap-on@bizstation.jp

<https://www.bizstation.jp/ja/drogger/>



使ってみよう

各部の名称



組み立て方法

1. ホルダーとバッテリーを図のように向けます。



2. バッテリーをホルダーに差し込みます。(バッテリーは内部のコネクタに合うように左右に回しながら入れます。正しい位置は、図のようにバッテリー残量LEDが見える位置です。



3. ボトムキャップと本体のネジを合わせて締めます。Oリングを破損しないよう適度な強さで締めて下さい。
4. 別売りのRWPやANN-ADP120をトップに取付けます。



5. RWPの電源コネクタの位置が合わない場合は、角度調整シムを1枚又は2枚入れ調整します。



ご使用方法

- ・ホルダーを伸縮ポールや三脚に取付けます。
- ・バッテリーの充電は、ホルダーを伸縮ポールから取り外し、ボトムキャップを外してからバッテリーを抜いてください。ホルダーのネジ山は多少個体差があります。付属の角度調整シムをお使いください。

トラブルシューティング

故障かな、と思う前に・・・

ホルダーの電源ケーブルと、RWPの電源コネクタの位置が合わない

ホルダーのネジ山は多少個体差があります。付属の角度調整シムをお使いください。

ホルダーに水が入ってきた

ボトムキャップがしっかり閉まっていますか？水が入らないよう、手でしっかり締めてください。